Partidas

¿Cómo eliminar una Partida?

1). Marcar/Seleccionar la partida a eliminar activando el checkbox que se encuentra en la parte izquierda de las partidas disponible en nuestro presupuesto.

Ejemplo de Partida Marcada/Seleccionada

	Part.	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
☑	1	E411S/C Paredes de bloques de concreto para enlucir, tipo lock joint o similar de 15 cm de espesor, y 27,5 cm de altura, incluyendo la viga de corona y los anclajes a las paredes de concreto o vigas.	M2	1,00	2.934,12	2.934,12

Ejemplo de Partida Desmarcada/Deseleccionada

	Part.	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
☐	1	E411S/C Paredes de bloques de concreto para enlucir, tipo lock joint o similar de 15 cm de espesor, y 27,5 cm de altura, incluyendo la viga de corona y los anclajes a las paredes de concreto o vigas.	M2	1,00	2.934,12	2.934,12

2). Una vez marcada hacemos clic en botón **Eliminar Partida** entonces SAPCOC pregunta si está seguro que desea eliminar las partidas seleccionadas aceptamos, luego las partidas seleccionadas son eliminadas.

Solución única ID: #1003
Autor: El Equipo de SAPCOC
Última actualización: 2015-10-12 17:48

(c) 2024 SAPCOC <soporte@sapcoc.com> | 2024-04-23 13:33
URL: https://sapcoc.com/soporte/index.php?action=artikel&cat=2&id=4&artlang=es